



Bluedio BS01R Mottagare för överföring av ljud trådlöst

1. Dubbelklicka på symbolen för Bluetooth i verktygsfältet på datorn så att du får upp nedanstående fönster.


2. Anslut Bluedio BS01R till din stereo/aktiva högtalare och starta den. Den blå LED indikatorn på Bluedio lyser med fast blått sken. Klicka på 'Lägg till...' i fönstret för Bluetooth-enheter på datorn. Du får upp 'Guiden Lägg till Bluetooth-enhet'

3. Kryssa i rutan 'Enheten har förberetts och kan nu upptäckas' och klicka på 'Nästa'




4. Datorn söker efter bluetooth-enheter inom räckhåll


5. Datorn hittar enheten Bluexon. Markera den och klicka på 'Nästa'



6. Välj alternativet 'Använd den nyckel som anges i dokumentationen' och skriv in parningskoden 0000. Klicka på 'Nästa'





7. Datorn skickar nyckeln till Bluedio och enheterna paras ihop.



8. Installationsguiden bekräftar att installationen har slutförts. Klicka på 'Slutför'




9. I fönstret för Bluetooth-enheter skall nu Bluexon finnas med och Nycklen skall vara aktiverad. Markera Bluexon och klicka på 'Egenskaper'




10. Enhetstypen för Bluexon är 'Hi-fi-ljudenhet'. Klicka på fliken 'Tjänster'

11. Under fliken 'Tjänster' för Bluexon finns Ljdsink, vilket betyder ungefär destination för ljudet. Dvs datorn skickar ljud till denna enhet. Om du för markören över högtalar-symbolen i aktivitetsfältet visas information enligt bilden nedan.




12. Om du vill kontrollera funktionen för Bluedio kan du öppna 'Kontrollpanelen' och dubbel-klicka på 'Ljud'.




13. I vårt exempel är 'Bluetooth - Ljudåtergivare' aktiv. Markera den och klicka på 'Egenskaper'.

14. Klicka på 'Egenskaper.



15. Bluetooth - Stereoljud



16. Datorn skall nu automatiskt skicka ljudet till Bluedio istället för till hörlursuttaget eller inbyggda högtalare. Du kan starta uppspelning av musik och automatiskt få ljudet till den stereoanläggning eller aktiva högtalare som du anslutit Bluedio BS01R till.